

# LD SINGLE ADAPTER J-L20

このアダプターは LVAP推奨基準に準拠しています。

このアダプター(J-L20)は、薄形20cmのLDシングル専用として高精度に作られたものです。薄形20cmのLDシングルは、両面貼り合わせディスクに比べ厚さが約半分(1.2mm)になるため、LDプレーヤーの機種によっては再生できないものがあります。LDシングル・アダプターは、この厚さを調整し薄形20cmのLDシングルの再生を可能にするものです。

ご使用のプレーヤーの機種をお確かめのうえ、お買い求めください。

## 適合機種一覧表

1988年9月現在

<b>アイワ</b>	<b>シャープ</b>
XV-999	LD-V950
<b>赤井電機</b>	<b>ソニー</b>
DP-L1000	LDP-150
<b>ケンウッド</b>	LDP-190
LVD-07	LDP-250CD
<b>三洋電機</b>	LDP-330
SLV-J1	LDP-330LC
SLV-J2	LDP-505
	LDP-515
	LDP-525
	LDP-530

## このアダプターは 薄型20cmのLD シングル専用です。

### 両面貼り合わせディスクには、 絶対に使用しないでください。

LDP-550  
LDP-730  
LDP-750  
MDP-AV1  
MDP-9  
MDP-201  
MDP-601  
MDP-801

#### ティアック

LV-1000  
LV-1200  
LV-1400  
LV-1500DS  
LV-1700DS  
LV-3000V  
LV-5000DS  
LV-5500DS  
LV-5700DS  
LV-7000V

#### 東芝

XR-L8D  
XR-L10D

#### 日本コロムビア

LA-600

LA-600D  
LA-700  
LA-800  
LA-900  
LA-1500C  
CLK-600  
CLK-600D  
CLK-610  
CLK-888  
CLK-1500

#### 日本電気NEC

VP-L700  
VP-L750  
VP-L760  
VP-L800  
VP-L850D  
VP-L860CV  
VP-L900CD  
VP-L910CD  
VP-L960CV

#### 日本マランツ

LV-1CD  
LV-10CD  
LV-11CD

LV100  
LV101  
CDV-50  
CDV-70D  
CDV570  
CDV770

#### 日立製作所

VIP-5  
VIP-11  
VIP-12  
VIP-15K  
VIP-16K  
VIP-20D  
VIP-23D  
VIP-25DX  
VIP-30C  
VIP-31C  
VIP-32C  
VIP-35C  
VIP-SX55  
VIP-200LK  
MX-LD500CD

#### 富士通ゼネラル

VKC-20

#### VKC-300

#### ヤマハ

LV-X1  
LV-X1 DIGITAL  
LV-1000D  
CLV-1  
CLV-M88

#### バイオニア

LD-S1  
LD-K7  
LD-E100  
LD-200  
LD-V500  
LD-V510  
LD-V515SE  
LD-600  
LD-X710  
LD-1000  
LD-5000  
LD-5100  
LD-7000  
LD-7100  
LD-7200  
LD-7700S  
LD-8100  
LD-8200D  
LD-9200D  
CLD-7  
CLD-70  
CLD-77  
CLD-99S  
CLD-9000  
LK-55  
LK-77  
WAVE700  
WAVE700TV  
WAVE1000TV

## ご使用上の注意

●ディスクに対しアダプターがズレた状態での再生は、ディスクのセットが不完全となり、再生不能等の原因となります。ディスクとアダプターのセンターホールの位置は、必ず正しく合わせてご使用ください。

●このアダプターは精密加工されています。反りや、破損はトラブルの原因となりますので、ディスク同様大切にお取り扱いください。

●ご視聴後は、プレーヤーからアダプターを取り出し、お買い上げ時のケースに入れ、直射日光や高温・多湿の所は避けて、保管してください。

●このアダプターに、レコードスプレー、静電防止剤は使用しないでください。よこれた場合は、水で湿らせた柔らかい布でおふきください。


●万一当社の製造上の原因により、不良が発生した場合には、新しいアダプターとお取り替えいたします。それ以外の責任は負い兼ねますのでご了承ください。

●このアダプターについてのお問い合わせは、販売店またはパイオニアインフォメーションセンターにおたずねください。


■本社…(03) 491-8181  
■札幌…(011) 644-4779  
■仙台…(022) 295-8441  
■名古屋…(052) 582-7081  
■大阪…(06) 533-1481  
■広島…(082) 228-2403  
■福岡…(092) 441-8076

## ご使用方法



1 ご視聴になるディスクの上に、アダプターの印刷面を上にして、図のように重ね合わせ、センターホールの位置がズレないように確認してください。



センターホール



2 プレーヤーのディスクトレイに、アダプターの印刷面が上になるようにセットしてください。



3 セットを完了後、通常の再生操作を行ってください。(手で操作する場合は、静かにトレイを挿入してください。)